



Veel zand in kruipruimte?
 Check rond leidingen en ventilatie-roosters.
 Dichten tot 1cm Ø

Plaats onder de aarde een laag scherp splitgrint, best zo fijn mogelijk, geen worteldoek eronder.

Gas en elektra leidingen

Riolering

Optie 2

3A

In plaats van grint is ook fijnmazig (< 2 cm) RVS gaas in de vorm van een bak/kuip te plaatsen om ondermijning van de geveltuin/stoep tegen te gaan

